

## BATERIE TRX PRO SONY 1800MAH



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>422 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 349 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>465 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>42 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | BATRX7230                |
| Part No.:    | TRX-NP-FM50              |
| Záruka:      | 24 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### TRX pro Sony 1800 mAh

Kompatibilní baterie pro videokamery a fotoaparáty Sony.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 1800 mAh

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Nahrazuje baterie:** Sony BP-I1107PL, BP-QM71, CB-71QD, DDNP-FM50, HS-CQM71, NP-FM30, NP-FM50, NP-FM50, NP-FM65, NP-FM70, NP-FM91, NP-QM50, NP-QM51, NP-QM70, NP-QM71, NP-QM71D, NP-QM90, NP-QM91, PR-050, PR-050L, RV-4442N, RV-4442N1

### Pro videokamery:

Sony CCD-TRV106K CCD-TRV107, CCD-TRV108, CCD-TRV108E, CCD-TRV116, CCD-TRV118, CCD-TRV126, CCD-TRV128, CCD-TRV138, CCD-TRV208, CCD-TRV208E, CCD-TRV218, CCD-TRV218E, CCD-TRV228, CCD-TRV228E, CCD-TRV238, CCD-TRV238E, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV338, CCD-TRV408, CCD-TRV408E, CCD-TRV418, CCD-TRV418E, CCD-TRV428, CCD-TRV428E, CCD-TRV438E, CCD-TRV608, CCD-TRV730, CCD-TRV740, CCD-TRV96K, CCD-TR108, CCD-TR208, CCD-TR408, CCD-TR748, CCD-TR748E

Sony DCR-DVD100, DCR-DVD100E, DCR-DVD101, DCR-DVD101E, DCR-DVD200, DCR-DVD200E, DCR-DVD201, DCR-DVD201E, DCR-DVD300, DCR-DVD301, DCR-DVD91, DCR-DVD91E, DCR-HC1, DCR-HC14, DCR-HC14E, DCR-HC15, DCR-HC15E, DCR-HC88, DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC101E, DCR-PC101K, DCR-PC103, DCR-PC103E, DCR-PC104, DCR-PC104E, DCR-PC105, DCR-PC105E, DCR-PC105K, DCR-PC110, DCR-PC110E, DCR-PC115, DCR-PC115E, DCR-PC120, DCR-PC120BT, DCR-PC120E, DCR-PC300K, DCR-PC330, DCR-PC330E, DCR-PC6, DCR-PC6E, DCR-PC8, DCR-PC8E, DCR-PC9, DCR-PC9E, DCR-TRV10, DCR-TRV10E, DCR-TRV11, DCR-TRV11E, DCR-TRV116, DCR-TRV116E, DCR-TRV118E, DCR-TRV12E, DCR-TRV14, DCR-TRV14E, DCR-TRV140, DCR-TRV140E, DCR-TRV140U, DCR-TRV145, DCR-TRV145E, DCR-TRV15, DCR-TRV15E, DCR-TRV150, DCR-TRV16, DCR-TRV16E, DCR-TRV17, DCR-TRV17E, DCR-TRV17K, DCR-TRV18, DCR-TRV18E, DCR-TRV18K,

DCR-TRV19, DCR-TRV19E, DCR-TRV20, DCR-TRV20E, DCR-TRV22, DCR-TRV22E, DCR-TRV22K, DCR-TRV230, DCR-TRV230E, DCR-TRV235, DCR-TRV235E, DCR-TRV238, DCR-TRV238E, DCR-TRV239, DCR-TRV239E, DCR-TRV24, DCR-TRV24E, DCR-TRV240, DCR-TRV240E, DCR-TRV240K, DCR-TRV245, DCR-TRV245E, DCR-TRV25, DCR-TRV25E, DCR-TRV250, DCR-TRV250E, DCR-TRV255, DCR-TRV255E, DCR-TRV260, DCR-TRV265, DCR-TRV265E, DCR-TRV27, DCR-TRV27E, DCR-TRV270E, DCR-TRV280, DCR-TRV285E, DCR-TRV30, DCR-TRV30E, DCR-TRV300K, DCR-TRV325, DCR-TRV33, DCR-TRV33E, DCR-TRV33K, DCR-TRV330, DCR-TRV330E, DCR-TRV340, DCR-TRV340E, DCR-TRV345, DCR-TRV345E, DCR-TRV350, DCR-TRV351, DCR-TRV355, DCR-TRV355E, DCR-TRV360, DCR-TRV361, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV40, DCR-TRV40E, DCR-TRV430, DCR-TRV430E, DCR-TRV460, DCR-TRV460E, DCR-TRV480, DCR-TRV480E, DCR-TRV50, DCR-TRV50E, DCR-TRV530, DCR-TRV530E, DCR-TRV6, DCR-TRV6E, DCR-TRV60, DCR-TRV60E, DCR-TRV70, DCR-TRV70K, DCR-TRV725, DCR-TRV730, DCR-TRV730E, DCR-TRV738, DCR-TRV738E, DCR-TRV740, DCR-TRV740E, DCR-TRV75, DCR-TRV75E, DCR-TRV8, DCR-TRV8K, DCR-TRV80, DCR-TRV80E, DCR-TRV828, DCR-TRV828E, DCR-TRV830, DCR-TRV830E, DCR-TRV840, DCR-TRV940, DCR-TRV940E, DCR-TRV950, DCR-TRV950E, DCR-TV480

Sony DSR-PDX10, DSR-PDX10P

Sony HDR-HC1E, HDR-SR1, HDR-SR1e, HDR-UX1, HDR-UX1e

Sony HVR-A1, HVR-A1E, HVR-A1J, HVR-A1N, HVR-A1P, HVR-A1U

Maxell B-9547

Maxell M7236

Polaroid B-9547

**Pro fotoaparáty:**

Sony Cyber-shot DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828, DSC-R1, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85

Sony MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500

**Pro video Walkmany:**

Sony GV-D1000, GV-HD700, GV-HD700E

**Pro infravětlo:**

Sony HVL-IRM

**Pro podvodní videosvětlo:**

Sony HVL-ML20M