PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)
eshop@ppcomp.cz
608 772 667

05.08.25 7:13:15

ROUTERBOARD MIKROTIK RB922UAGS-5HPACD

Cena celkem:	**2 139 Kč**
	(bez DPH: 1 768 Kč)
Běžná cena:	**2 353 Kč**
Ušetříte:	**214 Kč**
Kód zboží:	NABMKR1060
Part No.:	RB922UAGS-5HPacD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RB922UAGS-5HPacD

RB922UAGS-5HPacD je velmi dobře vybavený RouterBoard a navíc s podporou nového standardu 802.11ac. Lze je rozšířit o optický modul, miniPCI-e kartu a SIM kartu. RouterBoard podporuje 3G/4G modemy a lze k němu připojit i externí paměť. Tento RouterBoard je ideálním základem pro poskytovatele internetu. Díky podpoře **standardu 802.11ac** lze nabídnout klientům vyšší přenosové rychlosti, popř. lze RouterBoard využít pro páteřní spoj s **rychlostí až 850 Mbps**. V případě výpadku lze využít záložní konektivitu přes 3G/4G modem.
Díky **SFP slotu** lze připojit RouterBoard rovnou k optické trase . Mezi další přednosti patří **podpora miniPCI-e karty** a možnost rozšíření o externí úložiště přes USB konektor. Dodáván je z vyšší licencí L4 .

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezdrátový standard: 802.11a/n/ac

Frekvence procesoru: 720 MHz

RAM: 128 MB

PoE: Ano

Sériový Port: ne

Gigabit Ethernet port: 1

Operační systém: RouterOS

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall