

BATERIE PATONA PRO SONY 8800MAH



Cena celkem:	1 339 Kč
	(bez DPH: 1 107 Kč)
Běžná cena:	1 473 Kč
Ušetříte:	134 Kč
Kód zboží:	PORB0152
Part No.:	PT2129
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Baterie PATONA pro Sony 8800 mAh

Kompatibilní baterie pro notebooky Sony. Baterie se vyznačují vysokou kvalitou, mají integrovanou ochranu proti přetížení a přebíjení. Pokud notebook baterii nerozpozná, je potřeba nainstalovat přiloženou aplikaci na CD.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 8800 mAh

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie: VGP-BPL9, VGP-BPL9A, VGP-BPS10, VGP-BPS9, VGP-BPS9/B, VGP-BPS9/S, VGP-BPS9A, VGP-BPS9A/B, VGP-BPS9A/S

Pro notebooky:

Sony VAIO VGN-AR47G/E1

Sony VAIO VGN-AR520E

Sony VAIO VGN-AR53DB

Sony VAIO VGN-AR54DB

Sony VAIO VGN-AR550E

Sony VAIO VGN-AR55DB

Sony VAIO VGN-AR61 Series

Sony VAIO VGN-AR630E

Sony VAIO VGN-AR64DB

Sony VAIO VGN-AR65DB

Sony VAIO VGN-AR660U

Sony VAIO VGN-AR68C

Sony VAIO VGN-AR690U

Sony VAIO VGN-AR71 Series

Sony VAIO VGN-AR73 Series

Sony VAIO VGN-AR74DB
Sony VAIO VGN-AR75UDB
Sony VAIO VGN-AR770
Sony VAIO VGN-AR790U/B
Sony VAIO VGN-AR820E
Sony VAIO VGN-AR83 Series
Sony VAIO VGN-AR830E
Sony VAIO VGN-AR84 Series
Sony VAIO VGN-AR85 Series
Sony VAIO VGN-AR870EA
Sony VAIO VGN-AR890U
Sony VAIO VGN-AR93 Series
Sony VAIO VGN-AR94 Series
Sony VAIO VGN-AR95 Series
Sony VAIO VGN-CR11 Series
Sony VAIO VGN-CR120 Series
Sony VAIO VGN-CR125E/B
Sony VAIO VGN-CR13 Series
Sony VAIO VGN-CR15 Series
Sony VAIO VGN-CR150E/B
Sony VAIO VGN-CR19 Series
Sony VAIO VGN-CR190 Series
Sony VAIO VGN-CR21 Series
Sony VAIO VGN-CR220E/R
Sony VAIO VGN-CR23 Series
Sony VAIO VGN-CR240 Series
Sony VAIO VGN-CR25G/N
Sony VAIO VGN-CR290 Series
Sony VAIO VGN-CR29XN/B
Sony VAIO VGN-CR305E/RC
Sony VAIO VGN-CR31S/D
Sony VAIO VGN-CR323/W
Sony VAIO VGN-CR33
Sony VAIO VGN-CR382
Sony VAIO VGN-CR490 Series
Sony VAIO VGN-CR50B/W
Sony VAIO VGN-CR51B/W
Sony VAIO VGN-CR520E/J
Sony VAIO VGN-CR52B/W
Sony VAIO VGN-CR590 Series
Sony VAIO VGN-CR60 Series
Sony VAIO VGN-CR61 Series
Sony VAIO VGN-CR62 Series
Sony VAIO VGN-CR70B/W
Sony VAIO VGN-CR71B/W
Sony VAIO VGN-CR72B/W
Sony VAIO VGN-CR90HS
Sony VAIO VGN-CR90NS
Sony VAIO VGN-CR90S
Sony VAIO VGN-CR92HS
Sony VAIO VGN-CR92NS
Sony VAIO VGN-CR92S
Sony VAIO VGN-NR120E/S
Sony VAIO VGN-NR160E/S
Sony VAIO VGN-NR160E/T
Sony VAIO VGN-NR160E/W
Sony VAIO VGN-NR180E/S
Sony VAIO VGN-NR180E/T
Sony VAIO VGN-NR21E/S
Sony VAIO VGN-NR21J/S
Sony VAIO VGN-NR21M/S
Sony VAIO VGN-NR21S/S

Sony VAIO VGN-NR21S/T
Sony VAIO VGN-NR290E/S
Sony VAIO VGN-NR290E/T
Sony VAIO VGN-NR298E/S
Sony VAIO VGN-NR460E/L
Sony VAIO VGN-NR460E/P
Sony VAIO VGN-NR498E/L
Sony VAIO VGN-NR498E/S
Sony VAIO VGN-NR498E/T
Sony VAIO VGN-NR498E/W
Sony VAIO VGN-NR50
Sony VAIO VGN-NR50B
Sony VAIO VGN-NR51
Sony VAIO VGN-NR51B
Sony VAIO VGN-NR52
Sony VAIO VGN-NR52B
Sony VAIO VGN-NR71B
Sony VAIO VGN-NR71B2
Sony VAIO VGN-NR72B
Sony VAIO VGN-SZ35B/B
Sony VAIO VGN-SZ54B/B
Sony VAIO VGN-SZ55 Series
Sony VAIO VGN-SZ56
Sony VAIO VGN-SZ561N
Sony VAIO VGN-SZ562N
Sony VAIO VGN-SZ57N
Sony VAIO VGN-SZ58 Series
Sony VAIO VGN-SZ61 Series
Sony VAIO VGN-SZ640N/B
Sony VAIO VGN-SZ645P3
Sony VAIO VGN-SZ650N/C
Sony VAIO VGN-SZ660N/C
Sony VAIO VGN-SZ670N/C
Sony VAIO VGN-SZ680ND
Sony VAIO VGN-SZ691N/X
Sony VAIO VGN-SZ71 Series
Sony VAIO VGN-SZ740
Sony VAIO VGN-SZ74B/B
Sony VAIO VGN-SZ75
Sony VAIO VGN-SZ750N/C
Sony VAIO VGN-SZ751
Sony VAIO VGN-SZ75B/B
Sony VAIO VGN-SZ76
Sony VAIO VGN-SZ770N/C
Sony VAIO VGN-SZ77N
Sony VAIO VGN-SZ780
Sony VAIO VGN-SZ78N
Sony VAIO VGN-SZ791N/X
Sony VAIO VGN-SZ84 Series
Sony VAIO VGN-SZ85 Series
Sony VAIO VGN-SZ94 Series
Sony VAIO VGN-SZ95 Series