

HP PRELUDE 15,6" ČERNÁ



Cena celkem:	434 Kč
	(bez DPH: 359 Kč)
Běžná cena:	478 Kč
Ušetříte:	43 Kč
Kód zboží:	PRIHP0819
Part No.:	2Z8P4AA
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HP Prelude 15,6"

Lehká stylová taška vyrobená z nylonové tkaniny. Polstrovaná přihrádka na notebook **do úhlopříčky 15,6"** a kapsy pro příslušenství udrží vybavení chráněné a uspořádané. K nošení lze využít horní rukojeti nebo pohodlný ramenní popruh.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pro notebooky: 15,6"

Barva: šedá - černá

Rozměry: 400 x 285 x 60 mm

Hmotnost: 300 g

Kompatibilita:

HP 14-cf3000nc (1V2D2EA), 14-dk0000nc (6VS74EA), 14-dk0002nc (6VV07EA), 14-dk0003nc (6VU35EA)

HP 14s-dq1002nc (1V2E3EA), 14s-dq1003nc (1V2E4EA), 14s-dq1004nc (1V2E5EA)

HP 15-bs165nc (6TG51EA), 15-dw0003nc (6WK69EA), 15-dw0004nc (6WK63EA), 15-dw2004nc (1Q0L6EA), 15-dw2005nc (1Q0L7EA), 15-gw0000nc (1Q0N4EA), 15-gw0001nc (1Q0N6EA), 15-gw0002nc (1Q0N7EA), 15-gw0003nc (1Q0N8EA), 15-gw0004nc (1Q0N9EA)

HP 15s-eq0008nc (1R7E6EA), 15s-eq0010nc (1R7E7EA), 15s-eq0222nc (2S886EA), 15s-eq1001nc (20F08EA), 15s-eq1003nc (20F06EA), 15s-fq0000nc (1R7F7EA), 15s-fq0001nc (1R7F8EA), 15s-fq0002nc (1R7F9EA), 15s-fq1003nc (1Q0P3EA), 15s-fq1005nc (1Q0P5EA), 15s-fq1006nc (1Q0P6EA), 15s-fq1009nc (1Q0P9EA), 15s-fq1012nc (1Q0Q2EA)

HP 250 G7 (1Q3M4ES, 7DC57EA, 6BP04EA, 7DC56EA, 14Z96EA, 7DC55EA, 14Z99EA, 1Q3M5ES, 197S3EA, 14Z72EA, 175T3EA, 14Z92EA, 2D197EA, 6BP25EA, 7DC11EA, 197S4EA, 6EC31EA)

HP 255 G7 (6HL71EA, 2D322EA, 1L3Q4EA, 1L3Z3EA, 2D231EA, 2D309EA, 3C080EA, 159N8EA, 3C079EA, 2D232EA,

3C101ES)

HP 255 G8 (27K45EA)

HP 340S G7 (9HQ85ES, 9HQ84ES, 8VV95EA)

HP Elite Dragonfly (8MK78EA, 8MK80EA, 8MK77EA)

HP Elite Dragonfly G2 (358V8EA, 401J1EA, 336H1EA)

HP Elite x2 G4 (7KN91EA, 7KN90EA, 7KN93EA)

HP EliteBook 735 G6 (7KN14EA), 745 G6 (7KN15EA), 755 G5 (5FL61AW), 830 G6 (6XD74EA, 6XE61EA, 6XD75EA), 830 G7 (1J6E6EA, 1J6F1EA), 835 G7 (24Z93EA), 840 G6 (6XD78EA, 6XD77EA, 6XD76EA, 6XD48EA), 840 G7 (18X52AW, 1J6F0EA, 1J6E8EA, 1J6E9EA), 845 G7 (24Z95EA, 24Z96EA, 24Z94EA), 850 G6 (6XD81EA, 6XE73EA, 6XD79EA), 850 G7 (1J6F2EA, 1J5U6EA, 1J6E7EA), 855 G7 (1Q6F0ES, 24Z97EA, 24Z98EA)

HP EliteBook x360 1030 G4 (7YL01EA, 7YL04EA, 7YL50EA), 1030 G7 (1J6L4EA), 1030 G8 (358T6EA, 401J3EA, 336G0EA), 1040 G5 (5DF58EA), 1040 G6 (7KN26EA, 7KN62EA, 7KN38EA, 7KN24EA), 1040 G7 (204P1EA, 204P4EA), 1040 G8 (336F4EA, 336F6EA, 401J2EA), 830 G6 (7KN16EA, 7KP18EA, 6XD37EA), 830 G7 (1J6K8EA)

HP ENVY 13-aq0008nc (6ZP87EA), 13-aq0102nc (8PJ60EA), 13-aq0103nc (8PJ62EA), 13-aq0107nc (8PJ66EA), 13-ba0000nc (187M7EA), 13-ba0001nc (187M8EA), 13-ba0002nc (187M9EA), 13-ba0003nc (187N0EA), 13-ba0004nc (187N1EA), 13-ba1000nc (31C82EA), 13-ba1001nc (31C83EA), 13-ba1002nc (31C84EA), 13-ba1003nc (31C85EA), 15-ep0000nc (1N7U9EA), 15-ep0001nc (1N7V0EA)

HP ENVY x360 13-ar0100nc (8PP03EA), 13-ar0101nc (8PM36EA), 13-ar0102nc (8PS20EA), 13-ar0103nc (8PP81EA), 13-ar0104nc (8PQ38EA), 13-ar0105nc (8PT47EA), 13-ay0000nc (187M0EA), 13-ay0001nc (187M1EA), 13-ay0002nc (187M2EA), 13-ay0003nc (187M4EA), 13-ay0004nc (187M5EA), 13-bd0011nc (428M7EA), 13-bd0013nc (428M9EA)

HP ENVY x360 15-ds0105nc (8PU14EA), 15-ed0000nc (1Q0M1EA), 15-ed0001nc (1Q0M2EA), 15-ed0002nc (1Q0M3EA), 15-ed0003nc (1Q0M4EA), 15-ed0004nc (1Q0M5EA), 15-ed1001nc (31C86EA), 15-ed1002nc (31C87EA), 15-ed1003nc (31C88EA), 15-ed1004nc (31C89EA), 15-ee0000nc (1Q0M6EA), 15-ee0001nc (1Q0M7EA), 15-ee0002nc (1Q0M8EA)

HP ChromeBook x360 14 G1 (6BP66EA)

HP Pavilion 13-an0017nc (7PV89EA), 13-an1000nc (187L0EA), 13-an1001nc (187L1EA), 13-an1002nc (187L2EA), 13-an1003nc (187L3EA), 13-an1004nc (187L4EA), 13-an1005nc (187L5EA), 13-bb0000nc (31F83EA)

HP Pavilion 14-ce1001nc (4UU41EA), 14-ce3003nc (1V2C7EA), 14-ce3004nc (1V2C8EA), 14-ce3005nc (1V2C9EA), 14-ce3006nc (1V2D0EA), 14-ce3007nc (1V2D1EA), 14-dv0000nc (31G34EA), 14-dv0001nc (31F87EA), 14-dv0002nc (31F89EA), 14-dv0003nc (31F90EA), 14-dv0004nc (31F91EA)

HP Pavilion 15-cs3000nc (1Q0J4EA), 15-cs3001nc (1Q0J5EA), 15-cs3002nc (1Q0J6EA), 15-cs3003nc (1Q0J7EA), 15-cs3004nc (1Q0J8EA), 15-cs3005nc (1Q0J9EA), 15-cs3006nc (1Q0K0EA), 15-cs3007nc (1Q0K1EA), 15-eg0000nc (31G35EA), 15-eg0002nc (31F96EA), 15-eg0004nc (31F98EA), 15-eg0005nc (31F99EA), 15-eh0002nc (31G03EA), 15-eh0003nc (31G05EA), 15-eh0004nc (31G06EA), 15-eh0222nc (340X3EA)

HP Pavilion Gaming 15-cx0032nc (8RQ97EA), 15-cx0035nc (8RR01EA), 15-dk0013nc (8RS56EA), 15-dk0016nc (8RV61EA), 15-dk0019nc (8RX23EA), 15-dk0020nc (8RT09EA), 15-dk0027nc (8RR66EA), 15-dk0029nc (8RS00EA), 15-dk0033nc (8RV78EA), 15-dk0034nc (8RR98EA), 15-dk0036nc (8RV82EA), 15-dk0100nc (1X2B6EA), 15-dk0101nc (1X2B7EA), 15-dk0102nc (1X2B8EA), 15-dk0103nc (1X2B9EA), 15-dk0104nc (1X2C0EA), 15-dk1005nc (20D41EA), 15-dk1006nc (1X2C1EA), 15-dk1007nc (20C60EA), 15-dk1008nc (20C61EA), 15-dk1009nc (20C62EA), 15-dk1022nc (3Z3V4EA), 15-dk1024nc (3Z3U3EA), 15-ec0002nc (8RV75EA), 15-ec0004nc (8RU17EA), 15-ec0005nc (8RV89EA), 15-ec0007nc (8RS11EA), 15-ec0009nc (8RV19EA), 15-ec0013nc (8RU30EA), 15-ec0101nc (1X2C4EA), 15-ec1003nc (1X2C9EA), 15-ec1005nc (23T05EA), 15-ec1006nc (1X2D4EA)

HP Pavilion Power 15-bc506nc (8PS44EA), 15-bc507nc (8PU63EA), 15-bc509nc (8PS06EA), 15-bc510nc (8PT24EA), 15-bc511nc (8PN77EA), 15-bc512nc (8PQ47EA), 15-bc513nc (8PT94EA), 15-bc514nc (8PL80EA)

HP Pavilion x360 14-dw0000nc (1V2D5EA), 14-dw0001nc (1V2D6EA), 14-dw0002nc (1V2D7EA), 14-dw0003nc (1V2D8EA), 14-dw0004nc (1V2D9EA), 14-dw0005nc (1V2E0EA), 15-dq1000nc (1Q0K6EA), 15-dq1001nc (1Q0K7EA), 15-dq1002nc (1Q0K8EA), 15-dq1003nc (1Q0K9EA), 15-dq1004nc (1Q0L0EA), 15-dq1005nc (1Q0L1EA)

HP Pro c640 ChromeBook (10X40EA)

HP ProBook 430 G7 (8MH50EA, 8MH51EA, 9HR42EA, 8VU50EA), 440 G7 (8MH49EA, 9VY82EA, 9HP67EA, 8MH48EA), 445 G7 (12X15EA), 450 G6 (6HL95EA, 6BN82EA, 8MH08ES, 8MH07ES, 8MH06ES, 6HL98EA), 450 G7 (1F3H4EA, 1Q3J2ES, 9VY83EA, 8MH53EA, 9VY85EA, 8VU58EA, 8MH54EA, 8MH55EA, 9VY84EA, 8VU64EA, 8MH56EA, 8MH57EA), 450 G8 (3A5H6EA, 3A5J8EA, 3A5H7EA, 3A5J7EA), 455 G7 (1Q3J3ES, 12X19EA, 12X17EA, 1Q3J5ES, 1Q3J4ES, 12X18EA), 630 G8 (250D7EA), 640 G8 (250F0EA, 250F3EA), 650 G5 (6XE26EA, 7KN80EA, 7KP31EA), 650 G8 (250F5EA, 250F9EA)

HP ProBook x360 435 G7 (1F3H6EA, 1F3H5EA, 175X4EA)

HP ProBook x360 440 G1 (4QX99ES, 4QY00ES, 4QY01ES)

HP Spectre x360 13-aw0101nc (8UG67EA), 13-aw0102nc (8UJ10EA), 13-aw0103nc (8UJ59EA), 13-aw0104nc (8UK94EA), 13-aw0105nc (8UM69EA), 13-aw0106nc (8UP18EA), 13-aw0107nc (8TZ95EA), 13-aw0108nc (8UC17EA), 13-aw0109nc (187L7EA), 13-aw0110nc (187L8EA), 13-aw0111nc (187L9EA), 13-aw2002nc (309M8EA), 13-aw2004nc (309M9EA), 14-ea0000nc (309N0EA), 14-ea0002nc (309N1EA), 14-ea0003nc (309N2EA), 14-ea0004nc (309N3EA), 15-df0009nc (5GX75EA), 15-df0101nc (8PM61EA), 15-df1107nc (8PM82EA), 15-df1108nc (8PM83EA), 15-df1111nc (8PN01EA), 15-df1112nc (8PN04EA), 15-df1115nc (8PN18EA), 15-eb0000nc (1N7P8EA), 15-eb0001nc (1N7P9EA), 15-eb0002nc (1N7Q0EA)

HP Stream 14-ds0004nc (7BN37EA), 14-ds0006nc (7BX87EA), 14-ds0008nc (7JV07EA), 14-ds0009nc (7JX53EA), 14-ds0010nc (7JY38EA), 14-ds0011nc (7JZ45EA)

HP ZBook 14u G6 (6TV23EA, 6TP71EA, 6TP66EA)
HP ZBook 15 G6 (6TR61EA, 6TR58EA, 6TR62EA, 8JM04EA, 6TU91EA, 6TR63EA, 6TU88EA, 6TR59EA, 8JM08EA, 6TU90EA, 6TQ99EA, 6TQ96EA)
HP ZBook 15u G6 (6TP79EA, 6TP59EA, 6TP54EA)
HP ZBook Create G7 (1J3S2EA, 1J3R9EA)
HP ZBook Firefly 14 G7 (111B9EA, 111D0EA, 111C6EA, 111C8EA, 111D1EA, 111C2EA, 111C0EA)
HP ZBook Firefly 14 G8 (2C9R9EA, 2C9Q4EA, 2C9Q1EA, 2C9Q9EA)
HP ZBook Firefly 15 G7 (111G3EA, 111F1EA, 111D7EA, 111D9EA, 111F7EA, 111F5EA)
HP ZBook Firefly 15 G8 (2C9S5EA, 2C9S4EA, 313P1EA, 2C9S8EA, 313Q4EA, 2C9S6EA, 2C9S3EA, 2C9S1EA)
HP ZBook Fury 15 G7 (119X7EA, 119X0EA, 119X5EA, 119Y4EA, 2C9T9EA, 119X6EA, 2C9U1EA)
HP ZBook Power G7 (1J3Y6EA, 1J3W3EA, 1J3Y3EA, 1J3Y1EA)
HP ZBook Studio G7 (1J3S4EA, 1J3S5EA, 1J3S6EA, 1J3U6EA, 1J3T9EA, 1J3T6EA)
HP ZBook Studio x360 G5 (8JL57EA, 6TW39EA, 8JL47EA)
OMEN 15-ek0000nc (1X2D9EA), 15-ek0001nc (1X2E1EA), 15-ek0002nc (1X2E3EA), 15-ek0003nc (1X2E5EA), 15-ek1000nc (430C6EA), 15-ek1001nc (430C7EA), 15-ek1002nc (430C8EA), 15-ek1003nc (430C9EA), 15-ek1050nc (430D0EA), 15-ek1051nc (430D1EA), 15-en0000nc (1X2G0EA), 15-en0001nc (1X2G2EA), 15-en0002nc (1X2G4EA), 15-en1000nc (430D2EA), 15-en1001nc (430D3EA), 15-en1002nc (430D4EA), 15-en1003nc (430D5EA), 15-en1050nc (430D6EA), 15-en1051nc (430D7EA)
OMEN by HP 15-dc1100nc (8RV79EA), 15-dc1102nc (8RX18EA), 15-dc1103nc (8RS45EA), 15-dc1105nc (8RW57EA), 15-dc1108nc (8RV69EA), 15-dc1109nc (8RW97EA), 15-dc1110nc (8RT56EA), 15-dc1111nc (8RW69EA), 15-dc1112nc (8RU45EA), 15-dc1113nc (8RT74EA), 15-dc1114nc (8RU02EA), 15-dh0005nc (7GX02EA), 15-dh0106nc (8RW43EA), 15-dh0107nc (8RS54EA), 15-dh0109nc (8RU20EA), 15-dh1000nc (1X2B3EA), 15-dh1001nc (1X2B4EA), 15-dh1002nc (1X2B5EA)
OMEN X by HP 2S 15-dg0001nc (7GX67EA), 15-dg0100nc (8RU64EA), 15-dg0102nc (8RX32EA)