PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)
eshop@ppcomp.cz
608 772 667

14.07.25 5:23:00

MIKROTIK WAP AC LTE KIT (2024)

Cena celkem:	**3 570 Kč**
	(bez DPH: 2 950 Kč)
Běžná cena:	**3 927 Kč**
Ušetříte:	**357 Kč**
Kód zboží:	NAAMKR1164
Part No.:	wAPGR-5HacD2HnD&EC200
	A-EU
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik wAP ac LTE kit (2024)

Nová revize úspěšného wAP ac LTE Kit modelu s **LTE modemem EC200A-EU** (Cat4 - 150 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink). Velkou předností je podpora nejrychlejších standardů 802.11a/b/g/n/ac a dvou frekvenčních pásem 2,4 GHz a 5 GHz, dále také **dva gigabitové RJ-45** porty a **voděodolný kryt**.
Zařízení má integrovaný modem, který podporuje sítě **2G, 3G a 4G (LTE)**. Je tak ideální do míst, kde není k dispozici připojení k internetu přes **Wi-Fi nebo kabel**. Anténa pro **2,4 GHz** i **5 GHz** má zisk 2,5 dBi. Součástí jednotky je software **RouterOS v7 MikroTik s licencí L4**. Jednotku tak lze použít jako přístupový bod. Flexibilní možnosti napájení zahrnují klasický **DC konektor** (10–57 V) a aktivní **PoE** (802.3af/at; 18–57 V).

Balení obsahuje gigabitový PoE injektor, napájecí adaptér, sadu šroubů a hmoždinek, zabezpečovací šroub, stojánek na stůl, venkovní držák, držák na strop a svorka.

Podporovaná pásma:
LTE (FDD): 20 (800 MHz), 3 (1800 MHz), 1 (2100 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 5 (850 MHz), **28 (700 MHz)**
LTE (TDD): 40 (2300 MHz), 38 (2600 MHz), 41 (2500 MHz)
3G: 5 (850 MHz), 8 (900 MHz), 1 (2100 MHz)
2G: 8 (900 MHz), 3 (1800 MHz)

Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mobilní připojení: LTE kategorie 4 (150/50 Mbps)
Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Anténa: integrovaná 2,5 dBi (Wi-Fi), integrovaná 4 dBi (LTE)
Porty: 2× RJ-45 LAN, 1× SIM slot (micro)
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz + 5 GHz

Podpora PoE: ano, 802.3af/at
Napájení: DC 10–57 V, PoE 18–57 V
Rozměry: 185 × 85 × 30 mm

Užitečné odkazy a videa:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall